基礎電子學實驗 2020/10/6 實驗步驟

實驗目的

- 1. 瞭解直流電源供應器的使用
- 2. 設計及實作簡易加法電路
- 3. 驗證 superposition 原理

相關知識

- 1. 直流電源供應器 (9303D 操作手冊)
- 2. 加法電路 (9/29 基礎電子學課程)
- 3. Superposition (10/6 基礎電子學課程)

實驗項目

直流電源供應器的使用及限流功能

插頭接上地面電源前, 先確認

- 1. 儀器背板之輸入電壓選擇為 ACV100V (箭頭指向 100);
- 2. 儀器前面板之四顆旋鈕皆逆時針轉到底;
- 3. POWER 按鈕為關閉狀態;
- 4. 串並聯選擇為獨立模式;
- 5. 尚未接上正負鱷魚夾測棒。

接著,將插頭接上地面電源,按下 POWER 按鈕,確認儀器前面板所有顯示數字為0。

接著以下所有操作皆在 MASTER 端進行:

旋轉電流旋鈕及電壓旋鈕,使其燈號顯示為 CV (Constant Voltage)。

接著,分別接上紅黑兩色鱷魚夾測棒於 + - 輸出孔。將兩測棒短路並調整電流旋鈕至 0.01A。接著將測棒 <u>斷路</u>並調整電壓旋鈕至 5V。

在麵包板接上一個 1 K 歐姆的軸向引線電阻,將電源供應器兩測棒分別接於電阻兩端,用三用電表量測 該電阻:

- 1. branch voltage = _5
- 2. branch current = 5 mA
- 3. 以上量測值是否符合歐姆定律?Your answer here:

接著,將測棒移離電阻,調整電源供應器之電壓至 20V 後,再重複上述步驟並量測:

- 1. branch voltage = _
- 各组测值可能含不同。"限流的缘故, power supply 之
- 2. branch current = _
- 3. 以上量測值是否符合歐姆定律?Your answer here:

接著,將測棒移離電阻,調整電源供應器之電壓至 20V 後,再重複上述步驟並量測:

1. branch voltage =

- 2. branch current = *
- 3. 以上量測值是否符合歐姆定律?Your answer here:

輸出电壓會下降 並自動切換成 Constant current

承上,再將測棒移離電阻,調整電源供應器之電流至 0.03A 後,再重複上述步驟並量測(注意,電阻此 時可能會很燙):

- 1. branch voltage = _ 20 V
- 2. branch current = 20 m A
- 3. 以上量測值是否符合歐姆定律?Your answer here




解釋上述三組實驗參數設定所造成的結果差異。Your answer here



加法電路的設計及驗證 Superposition

由預習內容可知,如下圖之加法電路,若欲使得 V 0 = f 1(R 1,R 2) V 1 + f 2(R 1,R 2) V 2 且 f_1(R_1,R_2) / f_2(R_1,R_2) = 3/2 , 設 R_1 = 4.7 K 歐姆,則應使 R_2 = 4.7 * 3/2 = 7.05 K 歐姆。



現在,請在麵包板上接出如上電路,其中 R_1 為 4.7 K 歐姆的軸向引線電阻,R_2 為可變電阻,調至 7.05 K 歐姆。V_1 為充電電池之電壓輸出(Its voltage = _) , V_2 為電源供應器之電壓輸出(調整使 . 其等於 V_1)。

1. 量測 V_0 = _ 以下稱其為 V_S 2. V_S 是否約略等於 V_1? Your answer here, and explain 是 ここ V = R+R2 V = if vi=vz then vo=vi

接著,從電路中移除 V 1 並使原先接 V 1 兩端的接線短路。

1. 量測 V_0 = _ 稱其為 V X

最後,將電路回復為原圖,再從中移除 V.2 並使原先接 V.2 兩端的接線短路。

- 1. 量測 V 0 = 稱其為 V Y
- 2. 計算 V_X+V_Y 是否約略等於 V_S? Why or why not? Your answer here

是,"
$$V_X = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_2$$

 $V_Y = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_1$

實驗結報

填寫上述空格並回答問題, 今晚 9PM 前上傳 Moodle, 一組繳交一份結報即可。